

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ СЕРИИ АТОЛ SIGMA ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ USB-USB и USB-RS232.

Первичная настройка весов ОнЛайн Маркет.

1. Включаем весы, ожидаем завершения теста.

С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим установки скорости обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "SPD", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите скорость обмена "SPD 4". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



2. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов.

Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим выбора протокола обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "PRoT4", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите протокол обмена "Prot4". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



3.1 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-USB с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtU5". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



3.2 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-RS232 с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtr5". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



Совместная работа весов Мидл ОнЛайн Маркет с кассой Атол Sigma.

4. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель USB-USB (штекер USB Am – штекер USB Am) или кабель USB-RS232 (штекер USB Am – штекер RS232/DB9M). Подключите кабель в разъем USB или RS232 на корпусе весов и в свободный USB разъем на кассе Атол Sigma. Кабель USB-USB или USB-RS232 не входит в комплект поставки.

5. Включите весы ОнЛайн Маркет, дождитесь завершения тестирования.

6. В кассе Атол Sigma запустите приложение Sigma Торговля. Войдите в меню «Настройки». Выберите раздел «Весы». В списке подключенные весы – отобразится «Устройство», нажмите на него. В выпадающем списке выберите пункт «АТОЛ MARTA», нажмите кнопку «Выбрать весы». Далее выходите в основное меню.

7. Для работы с весами в кассе Атол Sigma необходимо создать весовой товар, единицы измерения указать – килограммы. При выборе данного товара – результаты взвешивания на весах будут отображаться в кассовом аппарате.