

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ СЕРИИ АМС ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ RS232-RS232.

Первичная настройка кассы АМС.

1. Первично необходимо подключиться к кассе через веббраузер (подключение описано в инструкции к ККТ). После подключения входим в Настройки-> ККТ. В разделе параметры ставим галочку напротив «Разрешить работу весов» и сохраняем изменения.
2. Подключение весов серии ОнЛайн Маркет к кассовым аппаратам серии АМС осуществляется при помощи кабеля RS232-RS232 (штекеры папа-мама) с кросской распайкой. Кабель приобретается отдельно.

Первичная настройка весов ОнЛайн Маркет.

3. Включаем весы, ожидаем завершения теста. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [T] найдите и выберите режим установки скорости обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "SPD", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [T] выберите скорость обмена "SPD 4". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



4. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [T] найдите и выберите режим выбора протокола обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "PRoT", нажмите клавишу [+].

С помощью кнопки [T] выберите протокол обмена "Prot2". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



5. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [T] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [T] выберите канал обмена данных "nEtrS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



Совместная работа весов Мидл ОнЛайн Маркет с кассой АМС.

6. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель RS232-RS232. Подключите кабель в разъем RS232 на корпусе весов и в разъем RS232 на кассе АМС. Кабель не входит в комплект поставки.
7. Включите весы ОнЛайн Маркет, дождитесь завершения тестирования.
8. В кассе АМС входим в Кассовый режим. Нажимаем клавишу [X]. Результат взвешивания отобразится на экране кассового аппарата и его можно использовать при пробитии чека.