

Для работы беспроводных сканеров 3208w2d, 6617w2d, 6687w2d последних поставок с Меркурием. Сканер и касса в режиме HID. Далее используем настроечные коды

Возврат к заводским настройкам:



%%SpecCodeBA0004  
Set escape character set 4