Для работы сканера 9516 с ПО Мой Склад последовательно отсканировать следующие настроечные коды:

Restore the factory settings

FFFFF7

Turn on GS character output

%%SpecCodeEF

Replace GS with F8

%%15