

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ СЕРИИ МЕРКУРИЙ ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ USB-USB и USB-RS232.

Первичная настройка кассы Меркурий.

1. В кассе при помощи клавиш [+] или [-] найдите режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ -> Пароль 22 -> ПРОГ. ОПЦИИ и установите значения для следующих опций:

Опция 17 – 2 (весы)

Опция 18 – 1 (9600)

Опция 25 – 1 (USB Host)

Опция 29 – 3 (протокол весов CAS ER)

2. После установки требуемых значений опций выйдите в основное меню при помощи кнопки [РЕЖ]. При запросе записать данные, соглашаемся нажатием клавиши [3].

Первичная настройка весов Онлайн Маркет.

3. Включаем весы, ожидаем завершения теста.

С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим установки скорости обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "SPD", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите скорость обмена "SPD 4". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



4. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим выбора протокола обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "PRoT", нажмите клавишу [+].

С помощью кнопки [Т] выберите протокол обмена "Prot2". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



5.1 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-USB с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtuS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



5.2 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-RS232 с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtrS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].





*Онлайн
Маркет*

Интернет магазин
MIDL.pro заказ весов
vadim@middle.ru

Совместная работа весов Мидл Онлайн Маркет с кассой Меркурий.

6. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель USB-USB (штекер USB Am – штекер USB Am) или кабель USB-RS232 (штекер USB Am – штекер RS232/DB9M). Подключите кабель в разъем USB или RS232 на корпусе весов и в свободный USB разъем на кассе Меркурий. Кабель USB-USB или USB-RS232 не входит в комплект поставки.
7. Включите весы Онлайн Маркет, дождитесь завершения тестирования.
8. В кассе Меркурий входим в Кассовый режим. Нажимаем два раза клавишу [X]. Результат взвешивания отобразится на экране кассового аппарата и его можно использовать при пробитии чека.

**Для приобретения новых весов серии
«Онлайн Маркет»**

**Вы можете позвонить по телефону (499) 264-45-77 или
написать на почту midl@midl.pro или vadim@middle.ru**